



中部電力パワーグリッド



お客さま向け Bルート（2.4ギガヘルツ帯無線方式） 接続設定マニュアル

I

**Bルート（2.4ギガヘルツ帯無線方式）の
ご利用に必要なもの**

Bルート（2.4ギガヘルツ帯無線方式）をご利用いただくにあたり、以下のものが必要となります。

Bルート（2.4ギガヘルツ帯無線方式）のご利用に必要なもの	備考
①スマートメーターのSSID/Bルートパスワード/ IPv4アドレス	当社ホームページよりBルート（2.4ギガヘルツ帯無線方式）の利用申込を行っていただきますと、メールにて通知いたします。
②スマートフォン（P C等でも可）	スマートメーターのBルート（2.4ギガヘルツ帯無線方式）の設定に使用いたします。
③ご自宅のWi-Fi環境	Bルート（2.4ギガヘルツ帯無線方式）の接続にあたりましては、ご自宅に設置されているスマートメーターに、ご自宅のWi-Fi電波が届く必要がございます。
④EMS機器等	スマートメーターと同一のLANに接続する必要がございます。

II

Bルート（2.4ギガヘルツ帯無線方式） 接続設定手順

01 | Bルート（2.4ギガヘルツ帯無線方式）接続設定手順

スマートメーターのSSID/Bルートパスワード/IPv4アドレスメール通知画面

電灯用	SSID	111111222222333333AABBCC	①	二次元 バーコード
	パスワード	<u>ABCDEFGabcdefg</u>		
	計器番号	C123456789		
	供給地点特定番号	12345678987654321		
	IPv4アドレス	XXX.XXX.XXX.XXX	②	二次元 バーコード

- ①スマートフォンから、Bルート利用申し込み後にメールで通知される、SSID、パスワードの二次元バーコードを読み込んでください。
正常に読み込みが完了しますと、スマートフォンとスマートメーターが接続されます。
※二次元バーコードが読み込めない場合は、スマートフォン等のWi-Fi設定でSSIDおよびパスワードを直接入力してください。
※スマートメーターの近くで設定ください。
- ②スマートフォンをスマートメーターと接続した状態のまま、スマートフォンからIPv4アドレスの二次元バーコードを読み込んでください。
※二次元バーコードが読み込めない場合は、スマートフォンのWebブラウザを立ち上げ、URL欄にIPv4アドレスを入力してください。

02 | Bルート（2.4ギガヘルツ帯無線方式）接続設定手順

スマートフォン操作画面

お客様宅内のWi-Fi APの情報を入力ください

SSID(選択) : 

SSID(入力) :

パスワード :

③

送信

④

SSID、パスワードの設定が完了しました
ブラウザを終了してください

⑤

③左記画面が表示されましたら、お客さま宅内のWi-FiのSSID／パスワードを入力してください。
※SSID(選択)の選択欄(プルダウン)に該当のSSIDが無い場合は、SSID(入力)に入力してください。

④送信ボタンを押下してください。

⑤左記画面が表示されましたら、スマートメーター側の設定が完了し、スマートメーターとEMS機器等との通信が可能となります。

※EMS機器等とスマートメーターとの通信ができない場合は、お客さま宅内のWi-FiのSSID／パスワードをご確認いただき、誤りがあった場合は、再度、①から接続設定を実施してください。



中部電力パワーグリッド